

MONTÁŽNY POSTUP

MONTÁŽ A NÁVOD NA POUŽITIE PRE VOZÍKY SÉRIE FCF / FCL / FCI / FCK / FCH

MONTÁŽ

1. Vždy noste ochranné oblečenie.
2. Zabrzdíte základňu (B), ak má brzdy, aby ste zabránili jej pohybu.
3. V prípade ak základňa (B) nemá brzdy, nadvihnite ju od podlahy (napr. na podstavec), aby ste zabránili jej pohybu.
4. Nasadíte rám s držadlom (A) a rám (C) do dvoch dier v základne (B).
5. Priskrutkujete rámy (A-C) štyrmi skrutkami M12×30 (D).
6. V prípade, že sú vozíky dodávané so zadným sieťovaním (E), nasadíte ich do dvoch rámov (A-C) a upevníte ich štyrmi sponami (G) podľa obrázkov 1 a 2. Upevníte spony do štyroch rohov opláštenia.
7. Ak sú vozíky dodávané s bočným sieťovaním (F) upevníte ich (odspodu) väznením štyroch svoriek (H1) do štyroch rohov každého opláštenia a priskrutkovaním štyroch skrutiek M5×16 s podložkami a maticami. (viď obr.3)

MONTÁŽ POLÍC

1. Ak je vozík vybavený drevenými policami (Q) priskrutkujete ich do rámov (A-C) štyrmi skrutkami M8×16 s podložkami a maticami (Q2). Upevníte policu do rámov (A-C) dvoma oceľovými rohovými kusmi (Q1).
2. Pri vozíku s oceľovými policami (R), priskrutkujete ich do rámov (A-C) štyrmi skrutkami M8×16 s podložkami a maticami (R1).
3. V prípade, že je polica (R) vybavená prednými alebo zadnými dorazmi (S), upevníte ju do oceľovej police tromi skrutkami M6×20 s maticami (U). Ak je základňa (B) opatrená prednými alebo zadnými dorazmi (S), upevníte ju do základne tromi skrutkami M6×20 s maticami (W).
4. Ak je vozík dodávaný s drevenými policami s prednými a zadnými dorazmi (Q), priskrutkujete tieto dva dorazy (P) šiestimi skrutkami M4 (T). Majte na pamäť, že keď otočíte dorazy (do polohy P alebo P1), získame policu s hranou (viď obr. 4) alebo bez hrany (viď obr.5). Potom upevníte police do rámov (A-C) štyrmi skrutkami M8×12 s podložkami a maticami (Y).
5. Ak sú vozíky dodávané s nosníkmi na vidlice (V) priskrutkujete ich pod základňu vozíka ôsmimi skrutkami M8×16 s plochými a vejárovými podložkami (Z).

POUŽÍVANIE

Vozíky popisované v tejto príručke sú určené pre prepravu a skladovanie rôznych druhov materiálov. Maximálne nosnosti sú uvedené na štítku na nich nalepenom. Ak sú na pracovnej ploche používané motorové zariadenia, vozíky vybavené brzdami by mali byť zabrzdené, aby sa zabránilo ich nechcenému pohybu.

Vozíky by nemali byť používané v styku s nasledujúcimi látkami: kyselinami, škodlivými látkami, horľavinami alebo výbušninami, nebalenými potravinami.

Vozíky by nemali byť používané: ako schody alebo na sedenie.

Vozíky série FCF G / FCF H / FCL G / FCL H / FCI N / FCI P / FCK N / FCKP / FCG N / FCG P / FCH N / FCH P môžu byť za teploty od -20°C do +60°C použité na podlahách z: epoxidových živíc a podobných, betónu a podobných, kameniny a podobných.

SPÔSOB POHYBU VOZÍKOV SÉRIE FCF, FCL, FCI, FCK, FCG, FCH

Vozíky série FCE môžu byť posunované iba s použitím madla. A to jedine ručne za maximálnej rýchlosti okolo 4 km/h (1 m/s). Užívateľ musí tlačiť vozík opatrne, aby neublížil sebe ani nikomu inému. Vozíky sa môžu pohybovať iba na plochých a hladkých podlahách. Brzdy, ak sú súčasťou, musia byť považované za brzdy parkovacie. V žiadnom prípade nesmú byť použité k brzdeniu rýchlosti pohybujúceho sa vozíka.

ROZLOŽENIE NÁKLADU

Hodnoty nosnosti sú platné jedine vtedy, ak je náklad rovnomerne rozložený.

NAKLADANIE MATERIÁLU

Vždy nakladajte materiál na police opatrne, zvlášť pokiaľ je ťažký.

Nezodpovedáme za ujmy na zdraví alebo škody spôsobené nepoužívaním vozíka v súlade s touto príručkou.