

MONTÁŽNY POSTUP

NÁVOD L/181

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITIU PRE VOZÍKY SÉRIE FCE



MONTÁŽ

1. Vždy noste ochranné oblečenie.
2. Zabrzďte základňu (B), ak má brzdy, aby ste zabránili jej pohybu.
3. Ak základňa (B) nie je opatrená brzdami, nadvihnite ju od podlahy (napr. na podstavec), aby ste zabránili jej pohybu.
4. Nasad'te držiadlo (A) do dvoch dier v základni (B).
5. Priskrutkujte držiadlo (A) dvoma skrutkami M12×25 a potom nasad'te chránič (F).
6. Ak je vozík dodávaný s druhým držiadlom (C), vložte ho do dvoch otvorov v základni (B), priskrutkujte dvoma skrutkami M12×25 (D) a potom nasad'te chránič (F).
7. Ak je vozík dodávaný s bočným chráničom (E) nasad'te ho medzi držiadlo (A) a držiadlo (C).

POUŽITIE

Vozíky popisované v tejto príručke sú určené pre prepravu a skladovanie rôznych druhov materiálov. Maximálne nosnosti sú uvedené na štítku na nich nalepenom. Ak sú na pracovnej ploche používané motorové zariadenia, vozíky opatrené brzdami by mali byť zabrzdené, aby sa zabránilo ich nechcenému pohybu.

Vozíky by nemali byť používané v styku s nasledujúcimi látkami: kyselinami, škodlivými látkami, horľavinami alebo výbušninami, nebalenými potravinami.

Vozíky by nemali byť používané: ako schody alebo na sedenie.

Vozíky série FCE G / FCE N / FCE H / FCE P môžu byť za teploty od -20°C do +60°C použité na podlahách z: epoxidových živíc a podobných, betónu a podobných, kameniny a podobných.

SPÔSOB POHYBU VOZÍKOV SÉRIE FCE

Vozíky série FCE môžu byť posúvané len použitím madla. A to len ručne, za maximálnej rýchlosti okolo 4 km/h (1 m/s). Užívateľ musí tlačiť vozík opatrne, aby neublížil sebe ani nikomu inému. Vozíky sa môžu pohybovať len na plochých a hladkých podlahách. Brzdy, ak



REGAZSK s.r.o. Profesionálne zariadenie skladov, dielní a úžitkových automobilov



Piešťanská 14/2507

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: 032 771 0834

zelená linka: 0800 100 973

fax: 032 771 0835

GSM: 0911 771 834

DIČ: SK2022042968

IČO: 36346527

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

č. účtu: 2626725459/1100

regaz@regaz.sk

www.regaz.sk

Reg. v obch. registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel ,S.r.o ,vložka 15902/R, dňa 04.08.2005

sú súčasťou, musia byť považované za brzdy parkovacie. V žiadnom prípade nesmú byť použité k obmedzeniu rýchlosti pohybujúceho sa vozíka.

ROZLOŽENIE NÁKLADU

Hodnoty nosnosti sú platné len vtedy, ak je náklad rovnomerne rozložený.

NAKLADANIE MATERIÁLU

Vždy nakladajte materiál na police opatrne, obzvlášť ak je ťažký.

Nezodpovedáme za ujmy na zdraví alebo škody spôsobené nepoužívaním vozíku v súlade s touto príručkou.